

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU

### IN 25608 Hasizom erősítő inSPORTline AB Roller DR2030

SevenSport s.r.o. fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást és fejlesztést hajtson végre termékén. Látogasson el weboldalunkra: [www.insportline.eu](http://www.insportline.eu), ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

### BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Kérjük, használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg a későbbi használatához.
- Gyermek és állatok elől elzárva tartandó.
- Ne használjon kopott vagy sérült terméket.
- Ha a terméken éles szélek jelennek meg, ne használja a terméket.
- Óvja a leesések és ütések ellen.
- Tartsa távol a víztől, különösen a kezelőpanelt.
- Ne üsse meg a kezelőpanelt.
- Tartsa a végtagokat és más testrészeket, valamint a ruházatot távol a mozgó alkatrészekről, becsípés veszélye állhat fenn.
- A kijelzőt a mellékelt USB-C kábellel lehet tölteni. Az adaptert a csomag nem tartalmazza.

### ÖSSZESZERELÉS



1. Húzza ki a fogantyúkat alulról.



2. Hajtsa ki a hátsó kerekeket



3. Helyezze a fogantyúkat a hátsó keret



4. A szétszereléshez ismétlje meg a

furataiba.

lépéseket fordított sorrendben.

## KEZELŐPANEL



1. USB-C töltőcsatlakozó

2. Érték növelése

3. BE/KI

4. Érték csökkentése

Gomb	Funkció
<b>1.USB-C töltőcsatlakozó</b>	Csatlakoztassa az USB-C kábelt a kezelőpanel töltéséhez
<b>2. Érték növelése</b>	Nyomja meg a gombot az érték 30 másodperccel (sport üzemmód) vagy 5 másodperccel (edzés üzemmód) történő növeléséhez, ha a program nem indult el. A gomb lenyomva tartásával az értékeket ismételtelen növelni fogja.
<b>3. BE / KI</b>	A gomb megnyomásával válthat a sport (visszaszámláló idő) és az edzés (visszaszámláló ismétlések) módok között. Ha a program fut, a gomb megnyomásával szüneteltetheti a programot. Tartsa lenyomva a gombot a vezérlőpanel kikapcsolásához. Ha a vezérlőpanel 1 percig nem érzékel mozgást, automatikusan kikapcsol.
<b>4. Érték csökkentése</b>	Nyomja meg a gombot az érték 30 másodperccel (sport mód) vagy 5 másodperccel (edzés mód) történő csökkentéséhez, ha a program nem indult el. A gomb lenyomva tartásával az értékeket ismételtelen csökkenti.

## TERMÉKLEÍRÁS

	Min. érték	Átlag érték	Max. érték	Érték
Akkumulátor	3 V	3,7 V	4,2 V	–
Alulfeszültség	3,1 V	3,2 V	3,3 V	–
Automatikus kikapcsolás	–	–	–	1 perc mozgásérzékelés nélkül
Működési idő töltésenként	–	–	–	Ca. 18 óra
Statikus áram a termék kikapcsolt állapotában	14 $\mu$ A	–	15,5 $\mu$ A	–

Akkumulátor kapacitása	–	–	–	300mAh
Akkumulátor kapacitása a termék kikapcsolt állapotában	298 nap	–	893 nap	–

## KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat. Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.