



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU

IN 26379 Ugróláb inSPORTline Zummi



A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy a terméken bármilyen változtatást és fejlesztést hajtson végre anélkül, hogy előzetesen értesítse vásárlóit. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

- A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet.
- A terméket csak felnőttek szerelhetik össze. Minden javítást felnőtt felügyelete mellett kell elvégezni.
- Mivel a termék mobil, a lehető legnagyobb körültekintéssel kell közlekedni vele.
- Ne használja ezt a terméket forgalomban.
- 5 évesnél idősebb gyermekek számára alkalmas. A termék olyan apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek fulladást okozhatnak.
- Terhelhetőség: 35 kg
- Tanúsítvány: EN 71

BIZTONSÁG

Minden használat előtt ellenőrizze az összes alkatrészt, és győződjön meg arról, hogy nem sérültek. Ha bármilyen hibát talál a terméken, ne használja. Győződjön meg arról, hogy minden csatlakozás megfelelően meg van húzva.

Saját biztonsága érdekében mindig viseljen védőfelszerelést, például sisakot, kéz- és lábvédőt, valamint kesztyűt. Mindig viseljen sportcipőt.

HASZNÁLAT

□ A termék használatakor ügyeljen arra, hogy ne veszélyeztesse a közelben tartózkodó embereket vagy állatokat.

- Ne használja ezt a terméket egyenetlen, nedves vagy csúszós felületen.
- Mivel fennáll a hirtelen leesés veszélye, a termék használatához bizonyos készségekre van szükség.

Ne becsülje túl képességeit.

- Felnőtt felügyelete szükséges a használatához.
- Egyszerre egy személy használhatja csak.
- Kezdje azzal, hogy csak az egyik lábtartóra lép. Enyhén nyomja le a lábát a rugó rögzítéséhez.

Lépjön fel a második lábtartóra a másik lábával, és a Pogo Stick ugróláb ugrik. Lehet, hogy elkezd dőlni, de ne küzdjön ellene, csak ugorjon abba az irányba. Az ugrás után lépjön le a termékről. Próbálja ki többször az egyugrást, és miután jobban megismerte a Pogo Stick ugrálóbotot, egyszerre több ugrást is kipróbálhat.

KARBANTARTÁS

Rendszeresen ellenőrizze a terméket sérülések szempontjából. A terméket száraz környezetben tárolja és használja a korrózió elkerülése érdekében.

Ne próbálja meg semmilyen módon módosítani a terméket.

Tisztítsa meg a Pogo Sticket ugrálóbotot nem maró hatású tisztítószerrel és vízzel, majd törölje szárazra egy ruhával.

SPECIFIKÁCIÓ

Teljes hossza	91,5 cm
Fogantyú szélessége	25 cm
Láblap szélessége	23,5 cm
Fogantyú átmérője	4 cm
Rúd átmérője	3,25 cm
Anyaga	acél
Nettó tömeg	1,8 kg
Maximális felhasználói súly	35 kg
Tanúsítvány	EN71

KÖRNYEZETVÉDELLEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.