

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU

IN 26782 Összecsukható fűthető kempingszék inSPORTline Cadeiro (termék modell szám LB303PDC)



A SevenSport s.r.o. fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást és fejlesztést hajtson végre termékén. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Kérjük, használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.
- Tartsa távol víztől és nyílt lángtól.
- Konzultáljon orvosával a használat megfelelőségéről. Nem alkalmas hőérzékeny vagy szív- és érrendszeri betegségben szenvedők számára. Ne használja alvás közben.
- Ha a termék használata kényelmetlen vagy sérült, hagyja abba a termék használatát.
- Ha meghibásodás, hibás működés vagy bármilyen rendellenes jelenség fordul elő, azonnal kapcsolja ki a terméket, és hagyja abba a használatát.
- Ne lépje túl az 50 °C-ot, ha bőre sérült.
- Ne tegye ki hosszan tartó napfénynek. Nem javasoljuk a használatát, ha a környezeti hőmérséklet meghaladja a 30 °C-ot.
- Ne javítsa vagy módosítsa saját maga a terméket.
- Használat után nedves ruhával törölje le a szennyeződéseket, és hagyja megszáradni. Száraz és árnyékos helyen tárolandó.
- Tárolás és tisztítás előtt válassza le az akkumulátort.
- Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó.
- Védje az ütésektől, esésektől és éles tárgyaktól.
- Ne üljön a székre, ha éles tárgyak vannak a zsebében.

Fűtés: háttámla derékrésze, ülőrész.

3 hőmérsékleti mód:

Piros ~ 50-55 °C

Kék ~ 45-50 °C

Zöld ~ 38-45 °C

Paraméterek:

Tápellátás: Power bank (nem tartozék) 5000mAh, 10000mAh, 20000mAh és nagyobb kapacitással, bemenet: 5V, 2,1 A (max), kimenet: 5 V, 2,1 A (max)

A melegítés intenzitása és időtartama a környezeti hőmérséklettől és a használt power bank méretétől függ.

Max. terhelhetőség: 150 kg, súly ~ 6 kg, méretek: 70 x 48 x 90 cm

Anyaga: ülés - 100% poliészter

párnázat - 100% poliészter 600D PU és poliészter vatta

keret – acélváz 19/16 mm

Előnyök:

- + hordozható összecsucskható szék
- + meleget és kényelmet biztosít kempingezés közben
- + italtartó
- + 3 fokozatú fűtés

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

Tárolás és tisztítás előtt mindig válassza le a power bankot a székről. Tárolja száraz és sötét helyen.

Tisztítás előtt használja az USB-csatlakozó fedelét, vagy megfelelő módon szigetelje le.

A rutinszerű tisztításhoz törölje le a szennyeződések egy nem maró hatású tisztítószerbe mártott nedves ruhával. Hagyja a szék minden részét természetesen megszáradni. Mélytisztításhoz szerelje szét a széket, és mossa le kézzel, maximum 40°C-on. Ne vasalja, fehéritse, szárítógépbe ne tegye, illetve ne tisztítsa vegytisztításban.



KEMPINGSZÉK ÖSSZESZERELÉSE

1. Távolítsa el a széket a csomagolásból.



3. Kész.



Szerelje szét a széket a szállításhoz a lépések fordított sorrendjében.

4. Húzza ki a tápkábelt az oldalsó zsebből, és csatlakoztassa a tápegységet



5. Helyezze a power bankot a zsebébe



6. Fűtés:

Hosszan nyomva kapcsolja be a kívánt rész (hátsó - derékrész, első - ülésrész) fűtésének kapcsoló gombját és a gomb megnyomásával állítsa be a kívánt fűtési fokozatot. Használat után kapcsolja ki a bekapcsológomb hosszú megnyomásával, és húzza ki a tápegységet.

Háttámla – háttámla

Első ülés

Piros ~ 50-55 °C

Kék ~ 45-50 °C

Zöld ~ 38-45 °C



A SZÉK SZÉTSZERELÉSE MÉLYTISZTÍTÁSHOZ

7. Kövesse a 8-12. lépéseket a párnázat

Eltávolításához.



10. Csavarja ki a csavarokat a kéztámaszokról

8. Csavarja ki a csavarokat.



9. Távolítsa el a párnázatot a vázból.



11. Távolítsa el a párnázatot a kéztámaszokról

12. A párnázat el van választva a kerettől



KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvénszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.