



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU

IN 27609 Elektromos robogó inSPORTline E-Greta 12Ah

IN 27612 Elektromos robogó inSPORTline E-Greta 20 Ah

TARTALOM

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ.....	3
TERMÉK LEÍRÁS.....	4
VEZÉRLŐK LEÍRÁSA	5
VEZÉRLŐ.....	5
KARBANTARTÁS.....	5
HASZNÁLAT ELŐTT.....	6
AKKUMULÁTOR TÖLTÉS	6
AKKUMULÁTOR	7
SPECIFIKÁCIÓK.....	7
HIBAEHÁRÍTÁS	8
KÖRNYEZETVÉDELEM	9

A SevenSport s.r.o. fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást és fejlesztést hajtson végre termékén. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi ha a későbbiekben szüksége lenne rá.
- Ne használja a készüléket, ha éles szélek vannak rajta.
- Hiba esetén azonnal hagyja abba a használatot, és forduljon a szervizhez. Ne javítsa meg egyedül a robogót.
- Használat előtt tanulja meg a robogó használatát, keressen egy biztonságos és nyitott helyet, és kérjen segítséget egy másik személytől, amíg biztonságosan nem tudja használni a robogót.
- Győződjön meg arról, hogy a termék ki van kapcsolva, mielőtt fel- és leszállna.
- Mindig olyan sebességgel vezessen, hogy önmagát, másokat és vagyonukat ne veszélyeztesse.
- Mindig azt javasoljuk, hogy a legalacsonyabb sebességfokozattal indítsa el.
- Egyes kommunikációs eszközök ugyanazon a frekvencián működhetnek, mint a robogó távirányítója. Ha van ilyen eszköz (telefon stb.), ellenőrizze, hogy nem zavarja-e a vezérlőt.
- Egyes adók zavarhatják a robogó távirányítóit.
- Ha bármilyen nem kívánt mozgást észlel, vagy a robogó hirtelen leáll, azonnal kapcsolja ki.
- Ne javítsa vagy módosítsa a terméket.
- Ha a leírt helyzetek bármelyike előfordul, azonnal kapcsolja ki a robogót: hirtelen mozgás felhasználói beavatkozás nélkül, a menetirány nem szabályozható, fékhiba.
- A robogót egy személy szállítására tervezték.
- Ne vezessen túl meredek lejtőn.
- Ne vezessen kábítószer, gyógyszer vagy alkohol hatása alatt.
- Ne vontasson más járműveket vagy tárgyakat a robogó mögött.
- Ne vontassa a robogót más járművek mögé.
- Ne lépje túl a megengedett legnagyobb vezetési szöveget.
- A robogó csak egy személy számára készült, és ne lépje túl a robogó maximális teherbírását.
- Ne kapcsolja ki a robogót mozgás közben, mert ez károsíthatja a motort vagy a kezelőszerveket. Csak akkor kapcsolja ki a robogót, ha elveszíti az irányítást.
- Ne vezessen nem burkolt felületen (homok, magas fű stb.)
- Ne vezessen lépcsőn.
- Tisztítás és karbantartás előtt győződjön meg róla, hogy a robogó ki van kapcsolva.
- Ne kapcsolja be a robogót, ha nem ül rajta.
- A robogó nem közúti használatra készült. Csak az erre kijelölt utakon (járdán) közlekedjen.
- Ne változtasson hirtelen irányt (előre - hátra). Változtassa meg a haladási irányt, amikor a robogó megáll.
- Lefelé mindig a legalacsonyabb sebességgel haladjon, a joystickot a középső pozíció közelében hagyva.
- Mindig tartsa a lábát a lábtartón.
- Indulás előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve.
- A robogót jól szellőző helyiségben töltsse.

- Indulás előtt ellenőrizze, hogy minden alkatrész meg van-e húzva és megfelelően működik-e.
- Tolatás előtt győződjön meg arról, hogy nincs akadály mögötte. Hátramenet a legalacsonyabb sebességre.
- Kerülje a hirtelen mozgásokat és a hirtelen irányváltásokat.
- Kezét és lábát tartsa a karfákon.
- Ha dombon halad, ne tolasson.
- Ne vezessen puha, egyenetlen vagy nem rögzített felületen (fű, kavics).
- Lefelé haladás előtt állítsa be a legalacsonyabb sebességet, lefelé haladva megnő a fékút.
- Ne vezessen át egyenetlenségeken, például oszlopokon stb.
- Ne vezessen vízben, jégen vagy havon, illetve rossz látási viszonyok között.
- Ne hagyja a robogót közvetlen napfénynek vagy az időjárásnak kitéve.
- Óvja esőtől és víztől.
- A vezérlőpanel nem vízálló.
- Rendszeresen ellenőrizze a gumibroncsok állapotát. Az elhasználódott gumikat azonnal cserélje ki.
- Ne vezessen esőben vagy nedves úton. Fennáll az elektronika és az akkumulátor károsodásának veszélye.

Csak 18 év feletti személyek használhatják.

Az EN 15194:2017 szabványnak felel meg.

TERMÉK LEÍRÁS



1. Első lámpa	7. Motor
2. Burkolat	8. Hátsó fék
3. Ülés	9. Hátsó lengéscsillapító
4. Elülső tárolórekesz	10. Első villa
5. Hátsó lámpa	11. Első fék
6. Hátsó sárvédő	12. Első sárvédő

VEZÉRLŐK LEÍRÁSA



1. Duda	4. Sebesség üzemmód
2. Jelzőlámpák	5. Első lámpák
3. Távolsági fényszóró / tompított fényszóró	6. Duda

VEZÉRLŐ

A felhasználó felelőssége, hogy robogózás előtt megismerkedjen a helyi szabályozásokkal és törvényekkel.

Fordítsa az ülés alatti kapcsolót bekapcsolt helyzetbe. Helyezze be a kulcsot, és forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba. Üljön le, és fogja meg mindkét fogantyút. A jobb fogantyún van gáz. Ha maga felé húzza, elkezd gyorsulni. Engedje ki a gázt, és nyomja meg a féket, hogy lassítson. Mindig irányítsa sebességét, gyorsítson és lassítson egyenletesen, ne hirtelen váltson sebességet.

Elinduláskor vagy felfelé haladva a pedálok használatával kímélheti az akkumulátort.

KARBANTARTÁS

- Rendszeresen ellenőrizze az első kerék rögzítését és az első villákat.
- Rendszeresen ellenőrizze a gumiabroncsok állapotát.
- Rendszeresen ellenőrizze a duda, a lámpák és az összes kezelőszerv állapotát és működését.
- Ellenőrizze a fékek állapotát és működését.
- Rendszeresen töltsen fel az akkumulátort.
- Ha huzamosabb ideig tárolni kívánja a robogót, vegye ki az akkumulátort.
- Ne mossa magas nyomású vízzel.
- Nedves ruhával és nem maró hatású tisztítószerrel tisztítsa meg a felületet a szennyeződésektől. Ezután szárítsa meg a felületet.
- A mozgó alkatrészeket rendszeresen ellenőrizni kell, és ha szükséges, kenni kell.
- A fékek nem érintkezhetnek olajjal vagy zsírral.
- Parkolja le a járművet árnyékos helyen, ne tegye ki szélsőséges időjárásnak (hőmérséklet, eső stb.).
- Rendszeresen kenje meg a láncot és a csapágyakat.
- Ellenőrizze az olajsintet (1-2 havonta).

- Rendszeresen ellenőrizze a lánc feszességét, a lánc nem ereszkedhet meg 10-15 mm-nél nagyobb mértékben.
- Ellenőrizze a kerekek meghúzását: elöl (22 N.m) hátul (30 N.m)

HASZNÁLAT ELŐTT

Indulás előtt ellenőrizze a következőket:

- A fékek, lámpák működőképessége, a kormány mozgása
- Ellenőrizze a megfelelő abroncsnyomást és állapotot.
- Állítsa az ülést a megfelelő helyzetbe.
- Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi állapotát.

AKKUMULÁTOR TÖLTÉS

- Felügyelet mellett töltsse fel az akkumulátort.
- Töltsse fel az akkumulátort minden használat után, vagy amikor már majdnem lemerült.
- Töltés előtt a járművet le kell kapcsolni és a kulcsot ki kell venni.
- Ne érintse meg az akkumulátort vagy a töltőt nedves vagy vizes kézzel.
- Óvja az akkumulátor érintkezőit a fémtárgyakkal vagy vezetékekkel való érintkezéstől.
- Az akkumulátor töltési ideje 8-10 óra. Amikor a töltőn lévő zöld jelzőfény világít, az akkumulátor fel van töltve.
- Csak száraz és jól szellőző helyiségben töltsse.
- Ne szerelje szét az akkumulátort vagy a töltőt.
- Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó.

Ha eltávolított akkumulátort tölt:



Helyezze az akkumulátort sima, nem gyúlékony felületre. Csatlakoztassa a töltőt az akkumulátorhoz, majd a töltőt az elektromos hálózathoz (230 V).



Töltés után válassza le a töltőt az elektromos hálózatról, majd válassza le a töltőt az akkumulátorról.

Ha a járműhöz csatlakoztatott akkumulátort tölt:

Távolítsa el a gumisapkát, és csatlakoztassa a töltőt. Ezután csatlakoztassa a töltőt a hálózathoz (230 V).

Töltés után válassza le a töltőt az elektromos hálózatról, majd válassza le a töltőt az akkumulátorról.

	Olvassa el a kézikönyvet		Fennáll a robbanásveszély. A töltés során robbanásveszélyes gázok szabadulhatnak fel. Jól szellőző helyiségben töltsse.
	Zárt ólom-savas akkumulátor Fennáll az égési sérülés veszélye		Tilos a dohányzás és a nyílt láng kezelése.
	A kezelés során viseljen védőszemüveget. Abban az esetben, ha a savval érintkezik, öblítse le az érintett testrészt folyó, bő vízzel, és kérjen orvosi segítséget.		Veszélyes hulladék. Ne dobja a háztartási hulladék közé.

	Gyermekek elől elzárva tartandó.		Hasznosítsa újra egy gyűjtőhelyen.
---	----------------------------------	---	------------------------------------

AKKUMULÁTOR

6 hónap garancia biztosított az akkumulátor élettartamára - garantáljuk, hogy az akkumulátor névleges kapacitása a roller értékesítését követő 6 hónapon belül nem csökken a teljes kapacitás 70% -a alá.

Az akkumulátor megfelelő működéséhez és biztonságos használatához kövesse a kézikönyvben található utasításokat. Azonnal hagyja abba az akkumulátor használatát, ha az akkumulátor sérült, folyadék szivárog, vagy szokatlan szagot érez.

- Az akkumulátor élettartama korlátozott. Ha a normál élettartamot meghaladó akkumulátort használ, a töltési gyakoriság megnőhet, és a robogó hatótávolsága csökken.

Soha ne működtesse az akkumulátort töltés közben.

- Ne nyissa ki és ne dobja tűzbe az akkumulátort. Ne helyezzen idegen tárgyakat az akkumulátorba.
- Ne érintse meg az akkumulátort fémtárgyakkal. Az akkumulátor felrobbanhat vagy megsérülhet.
- Csak az eredeti töltőt használja.
- Vezetés közben tartsa be a helyi előírásokat és törvényeket.
- Az akkumulátort folyamatosan töltheti.
- Az akkumulátor ideális töltési hőmérséklete +10 ° C és +30 ° C között van.
- Ha hosszabb ideig használja az akkumulátort, annak hőmérséklete magasabb lesz. Ez az akkumulátor normál állapota.
- Ha az akkumulátort hideg időben használja, a hatótávolság alacsonyabb.
- Ne javítsa vagy módosítsa saját maga az akkumulátort.
- Kerülje az akkumulátorból származó anyagokkal való érintkezést.
- Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.
- A helytelen kezelés vagy a feszültségnek való kitétség sérülést vagy halált okozhat.
- A szakszerűtlen használat, tárolás vagy töltés érvénytelenítheti a garanciát vagy az akkumulátort.

SPECIFIKÁCIÓK

Méretetek (H*Sz*Ma) mm	1700×620×1050	1700×620×1050
Motor	Kefe nélküli motor 350 W	Kefe nélküli motor 350 W
Akkumulátor	48V12AH ólomsav akkumulátor	Lítium akkumulátor 48V20AH
Töltési idő	6-8 óra	6-8 óra
Akkumulátortöltő bemenet	100-240 V	100-240 V
Első/hátsó fék	Dobfék	Dobfék
Gumiabroncsok	18"x2,5 csővel	18"x2,5 csővel
Maximális sebesség	25 km/h	25 km/h
Hatótáv egy töltéssel	30-40 km	55 km-ig
Maximális emelkedő (fok)	8°	8°

Maximális terhelhetőség	120 kg	120 kg
Nettó tömeg	65 kg / 72 kg	51 kg/67 kg
Teljes tömeg	73 kg	74 kg
Csomag mérete	1480×330×860 mm	1480×330×860 mm
Egyéb	Visszapillantó tükrök, távirányító, villogó, pedál	Visszapillantó tükrök, távirányító, villogó, pedál

HIBAELHÁRÍTÁS

	Leírás	Hiba	Megoldás
1	Nem lehet elindítani	<ol style="list-style-type: none"> 1. alacsony akkumulátorfeszültség 2. rossz akkumulátor érintkezés 3. a kapcsoló nincs a megfelelő helyzetben 	<ol style="list-style-type: none"> 1. töltsse fel az akkumulátort 2. tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit 3. kapcsolja a megfelelő pozícióba
2	A sebesség nem állítható / túl alacsony a sebesség	<ol style="list-style-type: none"> 1. alacsony akkumulátorfeszültség 2. gáz kábel elengedett 3. a kábelrugó elkopott 	<ol style="list-style-type: none"> 1. töltsse fel az akkumulátort 2. húzza meg a kábelt 3. cserélje ki a rugót
3	A motor nem indítható	<ol style="list-style-type: none"> 1. rossz csatlakozás 2. a gáz kábele meglazult 3. a kábelek sérültek 	<ol style="list-style-type: none"> 1. csatlakoztassa újra 2. húzza meg a kábelt 3. cserélje ki a kábeleket
4	Alacsony hatótáv töltésenként	<ol style="list-style-type: none"> 1. rossz guminyomás 2. rosszul feltöltött akkumulátor 3. túlzott terhelés vagy rossz vezetési körülmények 4. rosszul karbantartott akkumulátor 5. alacsony környezeti hőmérséklet 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ellenőrizze a nyomást, szükség esetén fújja fel 2. töltsse fel az akkumulátort 3. ellenőrizze a terhelést, segítse a pedálozást 4. cserélje ki az akkumulátort 5. töltés magasabb hőmérsékleten
5	A töltő nem tölt	<ol style="list-style-type: none"> 1. nem megfelelően van bedugva a konnektorba 2. tönkrement biztosíték 3. nem megfelelően van csatlakoztatva az akkumulátorhoz 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ellenőrizze a vezetéseket 2. cserélje ki a biztosítékot 3. ellenőrizze a vezetéseket
6	A motorhajtás természetellenes hangokat ad ki	<ol style="list-style-type: none"> 1. motor csapágy kőszőrülés 2. a szénkefe rácsozása 3. a felni nagy eltérése vagy deformációja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. cserélje ki a csapágyat 2. cserélje ki a szénkefét 3. állítsa be a kerék helyzetét vagy cserélje ki a felnit

Bármilyen beavatkozást a járműben, felhatalmazott arra szakosodott szerviznek kell elvégeznie.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.