



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU

IN 27696 Fűtött összehajtható matrac inSPORTline Triester



A SevenSport s.r.o. fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást és fejlesztést hajtson végre termékén. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Kérjük, használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.
- Csak a kézikönyvnek megfelelően használja.
- Használat előtt konzultáljon orvosával.
- Nem javasoljuk a matrac használatát, ha a környezeti hőmérséklet meghaladja a 30 °C-ot.
- Ne dobja ki a powerbankot, és ne hagyja nyílt láng közelében.
- Tartsa távol a bekapcsolt matracot a víztől.
- Ne használja alvás közben.
- Használat közben ne használjon más hőforrást.
- Ha a terméket hosszabb ideig tárolja, távolítsa el a power bankot.
- Ha a hőmérséklet túl magas, azonnal hagyja abba a termék használatát.
- Gyermek vagy fogyatékkal élők csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a terméket.
- Használat közben ne melegítse fel a matracot a súrlódás miatt.
- Óvja a terméket ütésektől, leesésektől és szakadásoktól.
- Nem alkalmas hőérzékeny vagy szív- és érrendszeri betegségben szenvedők számára.
- Ha a termék használata kényelmetlen, hagyja abba az alkalmazását.
- Ha meghibásodás, hiba vagy bármilyen rendellenes jelenség lép fel, azonnal kapcsolja ki a matracot, és hagyja abba a használatát.
- Ne lépje túl az 50 °C-ot, ha bőre sérült.
- Ne tegye ki hosszan tartó napfénynek.
- Ne javítsa vagy módosítsa saját maga a terméket.
- Használat után húzza ki a tápegységet.
- Karbantartás és tisztítás közben húzza ki a tápegységet.
- Mindig felügyelet mellett töltsa a power bankot.
- Power bank: Névleges teljesítmény: 37 Wh (3,7 V); Bemenet (mikro): 5 V = 2,0 A; Kimenet (USB): 5 V = 2,1 A, Javasolt kapacitás: 10 000 mAh
- Anyaga: 80% poliészter, 20% pamut

HASZNÁLAT



1.lépés

Kapcsolja be és csatlakoztassa a power bankot.

2.lépés

Helyezze a bekapcsolt power bankot a zsebébe.

3. lépés

Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig. Ezután rövid megnyomásával módosíthatja a fűtési hőmérsékletet:

A kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig.

A fűtés intenzitása és időtartama a környezeti hőmérséklettől függ. Az értékek 10 000 mAh / 5 V-os tápegységre vonatkoznak. Ha kisebb kapacitású power bankot használ, a fűtési idő csökken.

Alacsony hőmérséklet - kék	~50 °C	hőzávetőleges fűtési idő 8-9 óra
Középhőmérséklet - zöld	~59 °C	hőzávetőleges fűtési idő 6-7 óra
Magas hőmérséklet - piros	~65 °C	hőzávetőleges fűtési idő 3-4 óra

KARBANTARTÁS

Kézi mosás 30°C-on. Javasoljuk, hogy a szennyeződések nedves ruhával, meleg vízzel és nem mró hatású mosószerrel távolítsa el. Mosás előtt távolítsa el a power bankot. Vasalni tilos.

	Vegyileg nem tisztítható
	Fektetve szárítsa
	Ne csavarja ki
	Ne használjon fehérítőt
	Vasalni tilos



Kézi mosás 30°-on

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvénszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.