



## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU


### IN 26721 Gyermek világító rakétavető inSPORTline LURS780

A SevenSport s.r.o. fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást és fejlesztést hajtson végre termékén. Látogasson el weboldalunkra: [www.insportline.eu](http://www.insportline.eu), ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

#### BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Kérjük, használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.
- Bármilyen összeszerelést csak felnőtt végezhet.
- Ne hagyjon felügyelet nélkül gyermekeket.
- Apró alkatrészeket tartalmaz, fulladásveszély fennáll. Nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára.
- Ha éles szélek jelennek meg a terméken, azonnal hagyja abba a termék használatát.
- Ne használjon sérült vagy elhasználódott terméket.
- Ne javítsa vagy módosítsa saját maga a terméket.
- Rendszeresen ellenőrizze az összes csatlakozást.
- A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatért vagy nem rendeltetésszerű használatért, valamint az ezt követő balesetekért vagy sérülésekért.
- Ha a készlet íjakat, nyilakat, dartsokat vagy más dobó tárgyakat tartalmaz, tanítsa meg a gyermeket ezek biztonságos használatára, azoknak balesetmentes és rendeltetésszerű használata érdekében. Soha ne célozzon más személyre vagy háziállatokra.
- 3 évesnél idősebb gyermekek számára alkalmas.

#### ÖSSZESZERELÉS



## **KÖRNYEZETVÉDELEM**

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.