



HASZNÁLATI UTASÍTÁS – HU

























IN 26727 Gyerek 3az1-ben játék szett inSPORTline SCS510

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást és fejlesztést eszközöljön termékein. Látogasson el a www.insportline.eu weboldalra, ahol megtalálja a kézikönyv legfrissebb verzióját.


BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Kérjük, olvassa el a használati útmutatót használat előtt, és őrizze meg későbbi hivatkozás céljából.
- Az összeszerelést kizárólag felnőtt végezheti.
- Ne hagyja a gyermekeket felügyelet nélkül.
- Apró alkatrészeket tartalmaz, fulladásveszélyes. 3 év alatti gyermekek számára nem alkalmas.
- Amennyiben éles szélek jelennek meg a terméken, azonnal hagyja abba annak használatát.
- Ne használjon sérült vagy elhasználódott terméket.
- Ne próbálja meg saját maga megjavítani vagy módosítani a terméket.
- Rendszeresen ellenőrizze az összes csatlakozást.
- A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő balesetekért vagy sérülésekért.
- Ha a készlet íjakat, nyilakat, dárdákat vagy egyéb dobó tárgyakat tartalmaz, tanítsa meg a gyermeket azok biztonságos használatára, és akadályozza meg a helytelen használatot. Soha ne célozzon más személyre vagy háziállatra.
- 3 év feletti gyermekek számára alkalmas.

ALKATRÉSZLISTA


<p>1</p>  <p>X4 CSATLAKOZÓ</p>	<p>2</p>  <p>X12 CSATLAKOZÓ</p>	<p>3</p>  <p>X8 CSATLAKOZÓ</p>	<p>4</p>  <p>X2 CSATLAKOZÓ</p>	<p>5</p>  <p>X1 2.8" LÉGLABDA</p>									
<p>6</p>  <p>X1 5.5" Focilabda</p>	<p>7</p>  <p>X1 5.5" Kosárlabda</p>	<p>8</p>  <p>X1 Kosárlabda háló</p>	<p>9</p>  <p>X1 Pumpa</p>	<p>10</p>  <p>X2 Jégkorong Utó</p>									
<p>11</p>  <p>X1 Kapocs</p>	<p>12</p>  <p>X2 Kapocs</p>	<p>13</p>  <p>X1 Kosárlabda Palánk</p>	<p>14</p>  <p>X1 Háló</p>										
<p>15</p>  <p>X1 háló</p> <table data-bbox="678 985 1372 1344"> <tbody> <tr> <td></td> <td>X14</td> <td>A cső hossza 16.7"</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X10</td> <td>B cső hossza 14.5"</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X12</td> <td>C cső hossza 9.4"</td> </tr> </tbody> </table>						X14	A cső hossza 16.7"		X10	B cső hossza 14.5"		X12	C cső hossza 9.4"
	X14	A cső hossza 16.7"											
	X10	B cső hossza 14.5"											
	X12	C cső hossza 9.4"											

ÖSSZESZERELÉS




PUMPA


Óvatosan vegye ki a tüt.



Csavarja a tüt a pumpába.



Kész.



KÖRNYEZETVÉDELEM

A termék élettartamának lejárta után, vagy ha a javítása gazdaságtalan lenne, a helyi jogszabályoknak megfelelően és környezetbarát módon helyezze el a legközelebbi hulladéklerakóban. A megfelelő hulladékkezeléssel védi a környezetet és a természeti erőforrásokat. Ezen túlmenően hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez is. Ha nem biztos a megfelelő hulladékkezelésben, kérdezze meg a helyi hatóságokat, hogy elkerülje a jogsértést vagy a szankciókat.