



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU


IN 27536 Beltéri játszótér csúszdával inSPORTline Piratino

SevenSport s.r.o. fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást és fejlesztést hajtson végre termékén. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.


BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Kérjük, használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg a későbbi használatához.
- A telepítést csak felnőtt végezheti. Javasoljuk, hogy kérjen meg egy másik személyt az összeszereléshez.
- Használat közben a gyermekeknek felnőtt felügyelete alatt kell lenniük.
- Rendszeresen ellenőrizze az összes csatlakozást, és húzza meg a csavarokat és anyákat.
- Ne használjon kopott vagy sérült terméket.
- Ha a terméken éles szélek jelennek meg, ne használja azt.
- Tartsa távol az éles széleket a termék körül.
- Győződjön meg róla, hogy minden csavar gumisapkával van védve.
- Csak olyan helyen használható, ahol elegendő hely van a gyerekek sérülésének elkerülése érdekében.
- Kizárólag arra a célra használja, amelyre a terméket gyártották.
- Ne álljon a csúszdán, az csak ülésre szolgál.
- Rendszeresen ellenőrizze a lengő rögzítési pontokat. Kopás vagy sérülés esetén azonnal cserélje ki őket.
- Csúszda súlyhatára: 40 kg
- Életkor: 3-6 év

ALKATRÉSZLISTA



ÖSSZESZERELÉS



KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat. Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.