



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU
IN 25981 Kosárlabda gyűrű palánkkal inSPORTline
Brooklyn II



SevenSport s.r.o. fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást és fejlesztést hajtson végre termékén. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

TARTALOM

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ.....	3
ALKATRÉSZ LISTA.....	3
ÖSSZESZERELÉS.....	4
KÖRNYEZETVÉDELEM	5


BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.
- A kosárpalánkot szilárdan rögzíteni kell egy sima, tiszta és szilárd felülethez (falhoz) a mellékelt acélcsavarokkal. Ne rögzítse fa falhoz.
- A termék összeszereléséhez két felnőtt személy szükséges. Ennek elmulasztása súlyos sérülést vagy kárt okozhat.
- Ezt a terméket csak a jelen kézikönyv szerint szabad összeszerelni és karbantartani.
- Ne végezzen nem megfelelő módosításokat.
- Összeszerelés előtt ellenőrizze, hogy a csomag minden alkatrészt tartalmaz-e. Gondosan ellenőrizze, hogy nem sérültek-e.
- Rendszeresen ellenőrizze az összes alkatrészt sérülés vagy kopás szempontjából. A sérült vagy kopott alkatrészeket azonnal ki kell cserélni. Soha ne használjon sérült terméket.
- Ügyeljen, különösen, ha létrát használ az összeszerelés során.
- Minden alkatrészt megfelelően kell összeszerelni és erősen meg kell húzni a szétesés elkerülése érdekében.
- A sérülések elkerülése érdekében tájékoztassa a többi felhasználót a lehetséges kockázatokról és veszélyekről.
- Ne akasszon más tárgyakat a peremre vagy a termék más részeire.
- Játék közben kerülje az arc (fogak) érintkezését a hátlappal vagy a peremmel, hogy ne sérüljön meg.
- Viseljen megfelelő sportruházatot és cipőt játék közben. Kerülje a karkötők, nyakláncok, órák vagy gyűrűk viseletét. Könnyen a hálóba akadhatnak.
- Minden használat előtt ellenőrizze az összes csavart és anyát. Jól kell illeszkedniük. Szükség esetén húzza meg őket újra.
- Soha ne használjon sérült vagy kopott terméket.
- Mielőtt bármilyen edzést elkezdené, konzultáljon orvosával egészségi állapotáról és edzetségéről, hogy elkerülje a sérüléseket.
- Gyermekek felnőtt felügyelete mellett használhatják a terméket.
- Beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas.
- Csak otthoni használatra alkalmas.
- Rögzítse megfelelő stabilitású falra, ha nem biztos benne, forduljon szakemberhez.
- **FIGYELEM!** Az edzés közbeni túlterhelés súlyos sérüléshez vagy akár halálhoz is vezethet. Ha szédülni kezd, azonnal hagyja abba az edzést.


ALKATRÉSZ LISTA

No.	név	db
1	Csavar alátéttel M8x16 mm	2
2	Csavar alátétekkel és anyával M8x35 mm	2
3	Csavar tiplivel M8x80 mm	4
4	Csavar rugóval M8x110 mm	2
5	Csavar alátétekkel és anyával M12x150 mm	2


A	Háló	1
B	Hátlap tartó	1
C	Keret	2
D	Gyűrű	1
E	Hátlap	1




ÖSSZESZERELÉS



Rögzítse a gyűrűt (D) és a palánktartót (B) a hátlaphoz (E) a csavarok (4 és 2) segítségével. Rögzítse a hátlaptartó (B) felső részét a csavarral (1). Csatlakoztassa a hátlap tartóját (B) a kerethez (C) a (5) csavar segítségével.



Az elkészült szerkezetet csavarokkal (3) rögzítse a falhoz.



Rögzítse a hálót a képek megfelelően.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvjá a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.